

ALIMENTATORE 12V (+) ----> [Vin+ INA219 Vin-] ----> [B+ BTS7960]

|
|----> [MOTORE DC]
|

ALIMENTATORE 12V (-) -----> [B- BTS7960]

|
|-----> [GND ESP32]

Uscita step-down 5V (+) -----> Vin ESP32

Uscita step-down 5V (-) -----> Gnd ESP32