SONY REMOTE COMMANDER
CODE

Button	Code
Power	2704
INPUT	2640
Display	1488
Video1	48
Video2 video2	2096 1072
UP	752
DOWN	2800
RIGHT	3280
LEFT	720
OK	6272
MENU	112
MUTING	656
RECALL	3536
VOLUME +	1168
VOLUME -	3216
CHANNEL UP	144
CHANNEL DOWN	2192
1	16
2	2064
3	1040
4	3088
5	528
6	2576
7	1552
8	3600
9	272
0	2320

SONY REMOTE COMMANDER
CODE